Mares S.p.A.
Salita Bonsen, 4
16035 Rapallo (Ge) - ITALY
www.mares.com

CE

Mar-18

Tab. 6	Description	EOS 10R			EOS 10RW		
	Bulb	XM-L2			XM-L2		
	Switch Mode	High	Low	Flash/SOS	High	Low	Flash/SOS
	LED Lumens (25°)	1000	500	1000	1000	500	1000
	Burn Time (min)	90	150	240	90	150	240
	Color Temperature (K)	5800-7300			5800-7300		
	Light Beam (1m distance)	Hot Spot (12°)			Wide Spot (120°)		
	(mm/in)	220/8.6			2500/98.4		
	Flash Rate (p/min)	/			/		
RB	Rechargeable Batteries (li-ion)	1 x ICR18650			1 x ICR18650		
	Time to Charge	300min			300min		
L	Total Length (mm/in)	158.7/6.2			148.11/5.8		
HD	Head Diameter (mm/in)	28/1.1			28/1.1		
BD	Body Diameter (mm/in)	26/1.0			26/1.0		
	Weight with batteries (gr/oz)	188.5/6.6			178/6.3		
	Max Operating Depth (m/feet)	100/328			100/328		

EOS R - THE ULTIMATE GENERATION OF LIGHT

⚠ **WARNING:** READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP WITH THE PRODUCT.
TECHNICAL SPECIFICATIONS: Refer to Pic.5 and Table 6

BEAM ANGLE
The Eos 10R has a 12-degree beam angle. The Eos 10RW, has a 120-degree beam angle.

"MULTI-MODE" SWITCH
The torch features a switch with different modes. All it takes is a little push on the switch to move from "OFF" to "MAX", "LOW", and "FLASH" modes.
NOTE: After about 3 seconds of use, you can switch directly from one of the "ON" modes to "OFF" with a simple press.
⚠ **WARNING:** NEVER DIRECT THE BEAM OF LIGHT DIRECTLY INTO YOUR EYES.
The switch also provides a Visual Indication of the Battery's charge: Green = Full Battery; Yellow = Half Battery; Red = Low Battery.

RECHEARGEABLE BATTERIES
The torch features a "Low Battery Alert" system. Once the Battery power is exhausted, the light switch will flash red before shutting off.
The burn-time of battery pack showed in the Table 6 is guaranteed for 6 months. Burn-time can be influenced by certain factors, such as: (A)-Operating temperature, (B)-Temperature at which it was stored, (C)-Period for which the lamp was not used, (D)-Number of charge and discharge cycles, (E)-Use of used rechargeable batteries.

RECHARGING THE BATTERY
⚠ **WARNING:** DO NOT RECHARGE THE BATTERY NEAR FLAMMABLE ITEMS AND/OR PRODUCTS
• Unscrew the closing cap (Pic. 1-E).
• Plug the Micro-USB connector into the port on the charging base (Pic. 1-D) and connect it to the network adapter (5V1A, recommended) or your computer (500mA) - (Pic. 3).
• A red LED located near the connection in the charging base (Pic. 1-D) indicates that the torch is charging.
• When charging is complete, the green LED switches on. Disconnect the USB cable from the network adapter (or from the computer), and then from the charging base.
⚠ **WARNING:** TO PREVENT DAMAGE TO THE TORCH, THINGS, OR PEOPLE, MARES RECOMMENDS THAT YOU NEVER LEAVE THE TORCH CONNECTED TO THE BATTERY CHARGER FOR MORE THAN 3-5 HOURS FROM THE EXPECTED TIME FOR A FULL CHARGE.
• Fully screw down the closing cap (Pic. 1-E).

REPLACING THE RECHARGEABLE BATTERY - (FIG.2)
Mares recommends that the battery pack have t be replaced by a Mares Authorized Service Center (www.mares.com).
⚠ **WARNING:** DON'T USE OTHER BATTERY WHICH IS NOT DESIGNED FOR THE PRODUCT AND/OR IF IT IS SERIOUSLY IMPACTED OR DAMAGED.
• Unscrew the closing cap (Pic. 1-E).
• Unscrew the charging base (Pic. 1-D)
• Insert the new rechargeable battery into the torch body (Pic. 1-C).
⚠ **WARNING:** MAKE SURE THE BATTERY IS INSERTED FOLLOWING THE CORRECT POLARITY (FIG. 2).
• Fully screw down the charging base (Pic. 1-D)
⚠ **WARNING:** BE ESPECIALLY CAREFUL WHEN TIGHTENING TO AVOID DAMAGING THE PLASTIC THREADS ON THE CHARGING BASE (Pic. 1-D)
• Screw down the closing cap (Pic. 1-E).

WARNINGS
• Do not use the torch out of the water.
• Remove the batteries if the torch will not be used for long periods or during transport.
• MAKE SURE THAT THE TORCH IS TURNED OFF CORRECTLY AFTER EVERY USE AND BEFORE STORING.
⚠ **WARNING:** TO PREVENT THE TORCH FROM SWITCHING ON ACCIDENTALLY, WE RECOMMEND THAT YOU FULLY UNSCREW THE CLOSING CAP (Pic. 1-E).
• If you anticipate extended periods of disuse, we recommend you recharge the battery every 3 months.
• Make sure the end cap is closed tightly before each dive
• If water leaks occur or in the event of a malfunction, contact the Mares Dealer where you purchased the torch or a Mares Service Center.

ROUTINE MAINTENANCE
• Rinse the outside of the torch in fresh water after every dive, without disassembling it. Keep the torch in a cool, dry place. The temperature must never exceed 50°C.
⚠ **WARNING:** TO PREVENT ANY POSSIBLE OCCURRENCE OF ELECTROLISYS, DO NOT USE AND/OR STORE THE TORCH IN CONTACT WITH METAL OBJECTS.
• Periodically (at least once a year or after 200 hours of dive), have the integrity of the o-rings [Fig.1-C] checked at a Mares Service Center (www.mares.com).

WARRANTY
The Mares product carries a two years warranty against manufacturing or material defects. All warranty claims must be returned with dated proof-of-purchase to an Authorized Mares dealer. Visit www.mares.com for the dealer nearest to you.
Commercial and Rental use is not covered. Warranty is not transferable.

EOS R - LA TORCIA DI ULTIMA GENERAZIONE

⚠ **ATTENZIONE:** LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO
SPECIFICHE TECNICHE: Fare riferimento alla Fig. 5 e alla tabella 6

ANGOLO DI ILLUMINAZIONE
La torcia Eos 10R ha un angolo di illuminazione di 12 gradi. La torcia Eos 10RW ha un angolo di illuminazione di 120 gradi.

INTERRUTTORE "MULTI-MODALITÀ"
La torcia è dotata di un interruttore, con diverse modalità di utilizzo. È sufficiente un piccolo impulso sull'interruttore per passare dalla modalità "OFF" alle modalità "MAX", "LOW" e "FLASH".
NOTA: Dopo circa 3 secondi di utilizzo, è possibile passare direttamente da una delle modalità "ON" alla modalità "OFF" con un semplice impulso.
⚠ **ATTENZIONE:** NON ORIENTARE MAI IL FASCIO LUMINOSO DIRETTAMENTE NEGLI OCCHI.
L'interruttore è inoltre dotato di un'indicatore visivo del livello di carica della batteria: Verde = Batteria carica; Giallo = Batteria mezza carica; Rosso = Batteria scarica.

BATTERIE RICARICABILI
La torcia è dotata di un sistema di "Allerta Batteria Scarica". Una volta esaurita completamente la carica della batteria, la spia dell'interruttore lampeggia in rosso prima di spegnersi.
L'autonomia del pacco batterie indicata nella tabella 5 è garantita per 6 mesi. La durata può essere influenzata da alcuni fattori, quali: (1) Temperatura di utilizzo, (2) Temperatura alla quale è stato conservato, (3) Periodo di inutilizzo dell'illuminatore, (4) Numero di cicli di carica e scarica, (5)Utilizzo di batterie ricaricabili usate.

RICARICA DELLA BATTERIA
⚠ **ATTENZIONE:** NON RICARICARE LA BATTERIA VICINO AD OGGETTI E/O PRODOTTI INFIAMMABILI
• Svitare il tappo di chiusura (Fig. 1-E)
• Inserire la micro connessione del cavetto USB nell'apposito connettore presente nella base di ricarica (Fig. 1-D) e collegarlo all'adattatore di rete (da 5V1A, raccomandato) o al PC (500mA) – (FIG. 3)
• L'accensione del LED rosso, posto in prossimità della connessione nella base di ricarica (Fig. 1-D), segnala che la torcia è in ricarica
• L'accensione del LED verde segnala che la ricarica è stata completata. Scollegare il cavo USB dall'adattatore di rete (o dal PC) e, successivamente dalla base di ricarica.
⚠ **ATTENZIONE:** PER EVITARE DANNI ALLA TORCIA, COSE E PERSONE, MARES RACCOMANDA DI NON LASCIARE LA TORCIA COLLEGATA AL CARICA BATTERIA OLTRE 3-5 ORE DAL TERMINE PREVISTO PER LA RICARICA COMPLETA.
• Avvitare a fondo il tappo di chiusura (Fig. 1-E).

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA RICARICABILE - (FIG.2)
La Mares raccomanda di far eseguire le procedure di seguito descritte da un Centro Assistenza Mares Autorizzato (www.mares.com).
⚠ **ATTENZIONE:** NON UTILIZZARE BATTERIE DIVERSE DA QUELLE PROGETTATE PER QUESTO PRODOTTO E/O BATTERIE GRAVEMENTE DANNEGGIATE O USURATE.
• Svitare il tappo di chiusura (Fig. 1-E)
• Svitare la base di ricarica (Fig. 1-D)
• Inserire la nuova batteria ricaricabile all'interno del corpo torcia (FIG. 1-C)
⚠ **ATTENZIONE:** VERIFICARE CHE LA BATTERIA SIA INSERITA RISPETTANDO LA CORRETTA POLARITÀ (FIG. 2)
• Avvitare a fondo la base di ricarica (FIG. 1-D)
⚠ **ATTENZIONE:** PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE NELLA FASE DI AVVITAMENTO PER NON DANNEGGIARE I FILETTI IN PLASTICA DELLA BASE DI RICARICA (FIG.1-D)
• Avvitare il tappo di chiusura (Fig. 1-E)

AVVERTENZE
• Non utilizzare la torcia fuori dall'acqua.
• Togliere la batteria se la torcia non è utilizzata per lunghi periodi o durante il trasporto.
• DOPO OGNI UTILIZZO E PRIMA DI RIPORRE LA TORCIA, VERIFICARE CHE LA TORCIA SIA STATA SPENTA CORRETTAMENTE.
⚠ **ATTENZIONE:** PER EVITARE ACCIDENTALI ACCENSIONI SI RACCOMANDA DI SVITARE COMPLETAMENTE IL TAPPO DI CHIUSURA (Fig.1-E).
• Se si prevedono lunghi periodi di inattività si raccomanda di procedere alla ricarica della batteria ogni 3 mesi.
• Prima di ogni immersione, accertarsi che il cappuccio terminale sia ben chiuso
• Se avvengono delle infiltrazioni d'acqua o in caso di malfunzionamento rivolgersi presso il Rivenditore Mares in cui è avvenuto l'acquisto o al Centro Assistenza Mares.

MANUTENZIONE ORDINARIA
• Sciacquare esternamente la torcia con acqua dolce dopo ogni immersione, senza smontarla.
• Riporre la torcia in luoghi freschi ed asciutti e comunque mai dove la temperatura possa superare i 50°C.
⚠ **ATTENZIONE:** PER EVITARE POSSIBILI FENOMENI DI ELETTROLISI NON UTILIZZARE E/O RIPORRE LE TORCE A CONTATTO CON OGGETTI METALLICI.
• Controllare periodicamente (almeno una volta ogni due anni o dopo 200 ore di immersione) l'integrità degli O-Ring di tenuta, presso un Centro Assistenza Mares (www.mares.com).

GARANZIA
Questo prodotto Mares viene fornito con una garanzia di due anni per difetti di produzione o materiali. Tutte le richieste di intervento in garanzia devono essere presentate a un rivenditore autorizzato Mares unitamente alla prova di acquisto recante la data. Visitare il sito www.mares.com per trovare il rivenditore più vicino. Gli usi commerciali o di noleggio non sono coperti da questa garanzia.

EOS R - DIE ULTIMATIVE LAMPEN-GENERATION

⚠ **WARNUNG:** LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH BEVOR SIE DIE LAMPE BENUTZEN UND BEWAHREN SIE SIE ZUSAMMEN MIT DER LAMPE AUF.
TECHNISCHE MERKMALE: siehe Abb. 5 und Tabelle 6

STRAHLWINKEL
Die Eos 10R hat einen Strahlwinkel von 12 Grad. Die Eos 10RW hat einen Strahlwinkel von 120 Grad.

„MULTI-MODUS-SCHALTER"
Die Lampe ist mit einem Schalter für verschiedene Modi ausgestattet. Schieben Sie dazu einfach den Schalter von „OFF" (aus) auf „HIGH" (hohe Leistung) (1.053 Lumen), „MID" (mittlere Leistung) (500 Lumen) oder „SOS".
HINWEIS: Wenn die Lampe etwa 3 Sekunden lang in einem der „eingeschalteten" Betriebsmodi war, können Sie sie durch einen Druck auf den Magnetschalter auch direkt ausschalten.
⚠ **WARNUNG:** RICHTEN SIE DEN LICHTSTRAHL NIEMALS DIREKT AUF DIE AUGEN VON MENSCHEN ODER TIEREN.
Der Schalter bietet auch eine optische Anzeige des Batteriestands: Grün = Batterie voll, Gelb = Batterie halbvoll, Rot = Batterieladung niedrig

WIEDERAUFLADBARE AKKUS
Die EOS RZ warnt Sie bei absinkender Akkuspannung danke eines "Low Battery Alert" system. Wenn die Batterieladung zur Neige geht, blinkt der Leuchtschalter rot, bevor die Lampe ausgeschaltet wird.
Wir garantieren die in Tabelle 6 für den Akku angegebene Brenndauer für 6 Monate. Die Brenndauer wird durch mehrere Faktoren beeinflusst, z.B.: (A)-Betriebstemperatur, (B)-Temperatur, bei der die Lampe gelagert wurde, (C)-Zeitraum, wie lange die Lampe nicht benutzt wurde, (D)-Anzahl der (Ent-) Lade-Zyklen, (E)-Verwendung gebrauchter Akkus.

WIEDERAUFLADEN DER AKKUS
⚠ **WARNUNG:** LADEN SIE AKKUS NICHT IN DER NÄHE ENTFLAMMBARER GEGENSTÄNDE UND/ODER STOFFE
• Schrauben Sie die Verschlusskappe ab (Abb. 1-E).
• Stecken Sie den Micro-USB Stecker in die Ladebuchse (Abb. 1-D) ein, dann das Kabel in einen Netzadapter (empf. 5V 1A) oder einen USB-Port an Ihrem Computer (500 mA) - (Abb. 3).
• Während des Ladevorgangs leuchtet an der Ladebuchse eine rote LED (Abb. 1-D).
• Ist die Lampe vollständig geladen, leuchtet eine grüne LED. Ziehen Sie nun das USB-Kabel aus dem Netzadapter bzw. Computer, dann aus der Ladebuchse.
⚠ **WARNUNG:** UM PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN ODER EINE BESCHÄDIGUNG DER LAMPE SELBST ZU VERMEIDEN, SOLLTE DIE LAMPE NIE MEHR ALS 3 - 5 STUNDEN ÜBER DIE VORAUSSICHTLICHE LADEDAUER HINAUS ANS LADEGERÄT ANGESCHLOSSEN BLEIBEN.
• Schrauben Sie die Verschlusskappe wieder auf (Abb. 1-E).

AUSWECHSELN DES AKKUS - (ABB. 2)
Mares empfiehlt, den Akku in einem Autorisierten Mares Service Center (www.mares.com) auswechseln zu lassen.
⚠ **WARNUNG:** VERWENDEN SIE KEINE ANDEREN ALS FÜR DIESE LAMPE VORGESEHENEN AKKUS UND/ODER KEINE BESCHÄDIGTEN AKKUS.
• Schrauben Sie die Verschlusskappe ab (Abb. 1-E).
• Drehen Sie die Ladebuchse aus der Lampe (Abb. 1-D).
• Setzen Sie den neuen Akku in das Lampengehäuse ein (Pic. 1-C).
⚠ **WARNUNG:** ACHTEN SIE BEIM EINSETZEN DES AKKUS AUF DIE KORREKTE POLARITÄT (ABB. 2).
• Drehen Sie die Ladebuchse wieder in die Lampe ein (Abb. 1-D).
WARNUNG: SCHRAUBEN SIE DIE LADEBUCHSE NICHT ZU FEST EIN, DAMIT DIE KUNSTSTOFFGEWINDE NICHT BESCHÄDIGT WERDEN (ABB.1-D)
• Schrauben Sie die Verschlusskappe wieder auf (Abb. 1-E).

WARNUNGEN
• Verwenden Sie die Lampe nicht außerhalb des Wassers.
• Nehmen Sie den Akku für den Transport oder wenn die Lampe über längere Zeit nicht benutzt wird aus der Lampe.
• VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE LAMPE NACH JEDER BENUTZUNG UND VOR DEM VERPACKEN KORREKT AUSGESCHALTET WURDE.
⚠ **WARNUNG:** Damit sich die Lampe nicht ungewollt einschalten kann, sollten Sie die Verlschlusskappe ganz abschrauben (Abb.1-E).
• Wenn Sie die Lampe lange Zeit nicht benutzen, sollten Sie den Akku alle 3 Monate laden.
• Vergewissern Sie sich vor jedem Tauchgang, dass der Deckel fest verschlossen ist.
• Wenden Sie sich im Fall von Undichtigkeiten oder Funktionsstörungen an den Mares-Händler, bei dem Sie die Lampe gekauft haben, oder an ein Mares Service Center.

ROUTINE-WARTUNG
• Spülen Sie die - geschlossene - Lampe nach jedem Tauchgang in Süßwasser. Bewahren Sie die Lampe an einem kühlen und trockenen Platz auf, wo die Temperatur keinesfalls auf über 50 °C steigen kann.
⚠ **WARNUNG:** BENUTZEN UND/ODER LAGERN SIE DIE LAMPE NICHT IN KONTAKT MIT METALLGEGENSTÄNDEN, DAMIT ES NICHT ZU ELEKTROLYSE KOMMEN KANN.
• Lassen Sie die O-Ringe [Abb. 1-C] regelmäßig (mindestens einmal im Jahr oder nach 200 Tauchstunden) in einem Mares Service Center (www.mares.com) überprüfen.

GARANTIE
Mares leistet eine zweijährige Garantie für Herstellungs- und Materialfehler. Im Garantiefall muss das Produkt mit datiertem Kaufbeleg zu einem autorisierten Mares Händler gebracht werden. Auf www.mares.com finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe.
Gewerbliche Nutzung und Verleih sind von der Garantie ausgenommen. Die Garantie ist nicht übertragbar.

EOS R – LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE LUMIÈRE

⚠ **AVERTISSEMENT :** LISEZ SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION, ET CONSERVEZ-LES AVEC LE PRODUIT.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : consulter l'image 5 et le tableau 6

ANGLE DU FAISCEAU
Le faisceau de la torche Eos 10R a un angle de 12 degrés. Le faisceau de la torche Eos 10RW a un angle de 120 degrés.

INTERRUPTEUR « MULTI-MODE »
La torche possède un interrupteur avec différents modes. Il suffit d'une petite pression sur l'interrupteur pour faire défiler les modes « OFF » (éteint) à « HIGH » (haute) [1.053 lumens], « MID » (moyenne) [500 lumens] et « SOS ».
NOTE : Après environ 3 secondes d'utilisation, vous pouvez passer directement entre les modes « ON » et « OFF » d'une simple pression.
⚠ **AVERTISSEMENT :** NE DIRIGEZ JAMAIS LE FAISCEAU DE LUMIÈRE DIRECTEMENT DANS VOS YEUX.
L'interrupteur offre aussi une indication visuelle du niveau de charge de la batterie : vert = batterie chargée, jaune = batterie à mi-charge, rouge = batterie faible

BATTERIES RECHARGEABLES
La torche dispose d'un système d'alerte « batterie faible ». Lorsque la charge de la batterie est épuisée, l'interrupteur clignote en rouge avant de s'éteindre.
L'autonomie du pack de batteries affiché sur le tableau 6 est garantie pendant 6 mois. La durée d'autonomie peut être influencée par certains facteurs, tels que : (A)-La température d'utilisation, (B)-La température à laquelle l'appareil a été stocké, (C)-La durée pendant laquelle la torche n'a pas été utilisée, (D)-Le nombre de cycles de charge et de décharge, (E)-L'utilisation de batteries rechargeables usagées.

RECHARGEMENT DE LA BATTERIE
⚠ **AVERTISSEMENT :** NE CHARGEZ PAS LA BATTERIE PRÈS D'OBJETS ET/OU DE PRODUITS INFLAMMABLES.
• Dévissez le couvercle de fermeture (image 1-E).
• Branchez le connecteur micro-USB sur le port de la base de chargement (image 1-D) et raccordez-la à l'adaptateur réseau (5V1A, conseillé) de votre ordinateur (500 mA) – (image 3).
• Une LED rouge située près de la connexion de la base de charge (image 1-D) indique que la torche est en charge.
• Lorsque la chargement est terminé, c'est la LED verte qui s'allume. Débranchez le câble USB de l'adaptateur réseau (ou de l'ordinateur), puis de la base de chargement.
⚠ **AVERTISSEMENT :** POUR EMPÊCHER TOUT DOMMAGE À LA TORCHE, AU MATÉRIEL OU AUX PERSONNES, MARES VOUS RECOMMANDE DE NE JAMAIS LAISSER LA TORCHE RACCORDÉE AU CHARGEUR DE BATTERIE PENDANT PLUS DE 3H1/2 DE PLUS QUE LA DURÉE ATTENDUE POUR UNE CHARGE COMPLÈTE.
• Vissez bien le couvercle de fermeture (image 1-E).

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE RECHARGEABLE - (FIG. 2)
Mares vous recommande de ne faire remplacer le pack de batteries que par un Centre d'entretien agréé Mares (www.mares.com).
⚠ **AVERTISSEMENT :** N'UTILISEZ PAS DE BATTERIES AUTRES, NON CONÇUES POUR LE PRODUIT ET/OU QUI PRÉSENTERAIENT DES IMPACTS OU DES DOMMAGES SÉRIEUX.
• Dévissez le couvercle de fermeture (Fig. 1-E)
• Dévissez la base de chargement (image 1-D)
• Insérez la nouvelle batterie rechargeable dans le corps de la torche (image 1-C)
⚠ **AVERTISSEMENT :** FAITES BIEN ATTENTION À INSÉRER LA BATTERIE AVEC LA POLARITÉ CORRECTE (FIG.2).
• Vissez bien la base de chargement (image 1-D).
⚠ **AVERTISSEMENT :** FAITES PARTICULIÈREMENT ATTENTION EN SERRANT AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES FILETAGES EN PLASTIQUE SUR LA BASE DE CHARGEMENT (image 1-D)
• Vissez le couvercle de fermeture (image 1-E).

AVERTISSEMENTS
• N'utilisez pas la torche en dehors de l'eau.
• Retirez les piles si la torche ne doit pas être utilisée pendant de longues périodes, ou pendant le transport.
• VÉRIFIEZ QUE LA TORCHE EST CORRECTEMENT ÉTEINTE APRÈS CHAQUE UTILISATION, ET AVANT DE LA RANGER.
⚠ **AVERTISSEMENT :** AFIN D'EMPÊCHER LA TORCHE DE S'ALLUMER ACCIDENTELLEMENT, NOUS VOUS RECOMMANDONS
DE DÉVISSER ENTIÈREMENT LE COUVERCLE DE FERMETURE (image 1-E).
• Si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps, nous vous conseillons de recharger la batterie tous les 3 mois.
• Vérifiez que le couvercle est bien fermé avant chaque plongée.
• En cas de fuite d'eau ou de dysfonctionnement, contactez le distributeur Mares chez qui vous avez acheté la torche, ou un centre d'entretien Mares.

ENTRETIEN DE ROUTINE
• Rincez l'extérieur de la torche dans de l'eau douce après chaque plongée, sans la démonter. Mettez la torche dans un endroit frais et sec, où la température ne dépasse jamais 50 °C.
⚠ **AVERTISSEMENT :** POUR EMPÊCHER TOUT ÉLECTROLYSE POSSIBLE, N'UTILISEZ PAS ET NE RANGEZ PAS LA TORCHE EN CONTACT AVEC DES OBJETS MÉTALLIQUES.
• Périodiquement (au moins une fois par an ou après 200 heures de plongée), faites vérifier l'intégrité des joints toriques par un Centre d'entretien agréé Mares (www.mares.com).

GARANTIE
Tous les produits Mares sont garantis deux ans contre les défauts de fabrication ou de matériaux. Toutes les demandes de garantie doivent être envoyées à un distributeur agréé Mares avec une preuve d'achat datée. Consultez www.mares.com pour trouver le distributeur le plus proche. Les utilisations commerciales ou la location ne sont pas couvertes. La garantie n'est pas transférable.

EOS R – LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE LUZ

⚠ **ADVERTENCIA:** LEA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZAR Y MANTENER EL PRODUCTO.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Consulte la Figura 5 y la Tabla 6

ÁNGULO DEL HAZ LUMINOSO
El haz luminoso del foco Eos 10R tiene un ángulo de 12 grados. El haz luminoso del foco Eos 10Rw tiene un ángulo de 120 grados.

INTERRUPTOR "MULTIMODO"
El foco incorpora un interruptor con distintos modos. No tiene más que empujar ligeramente el interruptor para moverlo de "OFF" (Apagado) a los modos "HIGH" (Alto)[1.053 lúmenes), "MID" (Mediano) [500 lumens)" y "SOS".
NOTA: Después de unos 3 segundos de uso, puede cambiar directamente del modo "ON" (Encendido) a "OFF" (Apagado) simplemente con pulsar
⚠ **ADVERTENCIA:** NUNCA APUNTE EL HAZ DE LUZ DIRECTAMENTE A SUS OJOS
El interruptor también ofrece una Indicación visual de la carga de la batería: Verde=Batería completa; Amarillo=Mitad de la batería; Rojo=Batería baja

BATERÍA RECARGABLE
El foco incorpora un sistema de "alerta de carga baja". Una vez que se agote la batería, la luz del interruptor parpadeará de color rojo antes de apagarse.
La autonomía de la batería que se muestra en la Tabla 6 está garantizada durante 6 meses. La autonomía se puede ver influenciada por determinados factores, como: (A) Temperatura operativa, (B) Temperatura de almacenamiento, (C) Periodo durante el que no se utiliza el foco,
(D) Número de ciclos de carga y descarga, (E) Uso de baterías recargables usadas

RECARGA DE LA BATERÍA
⚠ **ADVERTENCIA:** NO RECARGUE LA BATERÍA CERCA DE OBJETOS O PRODUCTOS INFLAMABLES
• Desenrosque la tapa de cierre [Fig. 1-E].
• Conecte el conector Micro-USB en el puerto de la base de carga [Fig. 1-D] y conéctelo al adaptador de red (5 V 1A, recomendado) o a su ordenador (500 mA), [Fig. 3].
• Un LED rojo situado cerca de la conexión en la base de carga [Fig. 1-D] indica que el foco se está cargando.
• Cuando finalice la carga, se encenderá el LED verde. Desconecte el cable USB del adaptador de red (o del ordenador) y de la base de carga.
⚠ **ADVERTENCIA:** PARA EVITAR DAÑOS AL FOCO, OBJETOS O PERSONAS, MARES RECOMIENDA NO DEJAR NUNCA EL FOCO CONECTADO AL CARGADOR DE LA BATERÍA DURANTE MÁS DE 3-5 HORAS RESPECTO AL TIEMPO ESPERADO PARA UNA CARGA COMPLETA.
• Enrosque completamente la tapa de cierre [Fig. 1-E].

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA RECARGABLE [FIG.2]
Mares recomienda que la batería sea sustituida por un taller autorizado de Mares (www.mares.com).
⚠ **ADVERTENCIA:** NO UTILICE BATERÍAS QUE NO HAYAN SIDO DISEÑADAS PARA EL PRODUCTO O QUE ESTÉN
GRAVEMENTE GOLPEADAS O DAÑADAS.
• Desenrosque la tapa de cierre [Fig. 1-E].
• Desenrosque la base de carga [Fig. 1-D].
• Inserte la nueva batería recargable en el cuerpo del foco [Fig. 1-C].
⚠ **ADVERTENCIA:** ASEGÚRESE DE INSERTAR LA BATERÍA SIGUIENDO LA POLARIDAD CORRECTA [FIG. 2].
• Enrosque completamente la base de carga [Fig. 1-D].
⚠ **ADVERTENCIA:** TENGA ESPECIAL PRECAUCIÓN AL APRETAR PARA EVITAR DAÑAR LAS ROSCAS DE PLÁSTICO
DE LA BASE DE CARGA [Fig. 1-D].
• Enrosque la tapa de cierre [Fig. 1-E].

ADVERTENCIAS
• No utilice el foco fuera del agua.
• Retire las pilas si no va a utilizar el foco durante largos periodos o durante su transporte.
• ASEGÚRESE DE QUE EL FOCO ESTÉ CORRECTAMENTE APAGADO DESPUÉS DE CADA USO Y ANTES DE GUARDARLO.
⚠ **ADVERTENCIA:** PARA EVITAR QUE EL FOCO SE ENCIENDA ACCIDENTALMENTE, RECOMENDAMOS DESENROSCAR
COMPLETAMENTE LA TAPA DE CIERRA [Fig. 1-E].
• Si no tiene previsto utilizar el foco durante largos periodos de tiempo, le recomendamos que recargue las pilas cada 3 meses
• Asegúrese de que la tapa esté firmemente cerrada antes de cada inmersión.
• Si se produce una filtración de agua o en caso de avería, póngase en contacto con el distribuidor de Mares al que compró el foco o con un taller de reparaciones de Mares.

MANTENIMIENTO RUTINARIO
• Enjuague el exterior del foco con agua corriente después de cada inmersión, sin desmontarlo. Guarde el foco en lugares frescos y secos y no lo guarde nunca en lugares donde la temperatura pueda superar los 50 °C.
⚠ **ADVERTENCIA:** PARA EVITAR CUALQUIER CASO POSIBLE DE ELECTRÓLISIS, NOO UTILICE NI GUARDE EL FOCO EN CONTACTO CON OBJETOS DE METAL.
• Periódicamente (al menos una vez al año o después de 200 horas de inmersión), someta a revisión la integridad de las juntas tóricas [Fig. 1C] en un taller de reparaciones Mares (www.mares.com).

GARANTÍA
Los productos Mares tienen una garantía de dos años contra defectos de fabricación y de material. Todas las reclamaciones de la garantía se deben presentar con un justificante de compra con fecha en un distribuidor autorizado de Mares. Visite www.mares.com para buscar a su distribuidor mas cercano. El uso comercial y de alquiler no está cubierto. La garantía no es transferible.

EOS R – A MAIS NOVA GERAÇÃO DE LANTERNAS

⚠ **AVISO:** LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO E GUARDE COM O EQUIPAMENTO.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: consulte a Figura 5 e a Tabela 6

AJUSTE DO FEIXE DE LUZ
A lanterna Eos 10R tem uma abertura do feixe de luz de 12º. A lanterna Eos 10RW tem uma abertura do feixe de luz de 120º.

CHAVE "MULTI-MODO"
A lanterna apresenta uma chave com diferentes modos. Basta um ligeiro toque na chave para passar do modo "OFF" para "HIGH" [1.053 lumens], "MID" [500 lumens], e para o modo "SOS".
NOTA: Após cerca de 3 segundos de utilização, pode passar diretamente do modo "ON" para o modo"OFF" com uma simples pressão.
⚠ **AVISO:** NUNCA APONTE O FEIXE DE LUZ DIRETAMENTE PARA SEUS OLHOS
O ajuste do feixe de luz permite visualizar a indicação da carga da Bateria: Verde = Carga Total; Amarelo = Metade da Carga; Vermelho = Bateria Fraca

BATERIAS RECARREGÁVEIS
A lanterna possui um sistema de alerta para bateria fraca, ou "Low Battery Alert". Quando a carga da Bateria estiver esgotada, o interruptor piscará uma luz vermelha antes de se desligar.
O tempo de vida do conjunto da bateria mostrado na Tabela 6 tem uma garantia de 6 meses. O tempo de vida pode ser influenciado por determinados fatores, como por exemplo: (A) Temperatura de serviço, (B) Temperatura em que foi armazenada, (C) Período de tempo durante o qual a lanterna não foi utilizada, (D) Quantidade de ciclos de recargas e descargas, (E) Utilização das baterias recarregáveis.

RECARGA DA BATERIA
⚠ **AVISO:** NÃO RECARREGUE A BATERIA PERTO DE CHAMAS VIVAS E/OU PRODUTOS INFLAMÁVEIS
• Desaperte a tampa de rosca (Figura1-E).
• Encaixe o conector Micro-USB na saída na base de carga (Figura 1-D) e conecte-o no adaptador de rede (5V1A, recomendado) ou no seu computador (500mA) - (Figura 3).
• O LED vermelho perto da conexão na base de carga (Figura1-D) indica que a lanterna está carregando.
• Quando a carga estiver completa, o LED na cor verde se acende. Desconecte o cabo USB do adaptador de rede (ou do computador) e em seguida da base de carga.
⚠ **AVISO:** APA EVITAR DANOS NA LANTERNA, EM OBJETOS OU EM PESSOAS, A MARES RECOMENDA QUE NUNCA DEIXE A LANTERNA LIGADA NO CARREGADOR DE BATERIA POR MAIS DE 3-5 HORAS EM RELAÇÃO AO TEMPO PREVISTO PARA A SUA RECARGA TOTAL.
• Aparafuse completamente a tampa de rosca (Figura1-E).

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA RECARREGÁVEL (FIGURA 2)
A Mares recomenda que o conjunto da bateria seja substituído em uma Assistência Técnica Autorizada da Mares (www.mares.com).
⚠ **AVISO:** NÃO UTILIZE NENHUMA OUTRA BATERIA QUE NÃO TENHA SIDO DESENVOLVIDA PARA O EQUIPAMENTO E/OU QUE ESTEJA SEVERAMENTE DANIFICADA OU DEFEITUOSA.
• Desaperte a tampa de rosca (Figura1-E).
• Desaperte a base de carga (Figura 1-D)
• Introduza a nova bateria recarregável no corpo da lanterna (Figura 1-C).
⚠ **AVISO:** OBSERVE A POLARIDADE CORRETA DA BATERIA. (FIGURA 2).
• Aperte completamente a base de carga (Figura 1-D).
⚠ **AVISO:** TOME CUIDADO PARTICULARMENTE AO APERTAR PARA EVITAR DANOS NAS ROSCAS DE PLÁSTICO NA BASE DE CARGA (FIGURA 1-D)
• Aparafuse a tampa de rosca (Figura1-E).

AVISOS
• Não utilize a lanterna fora de água.
• Retire as baterias se não for utilizar a lanterna por um período prolongado ou durante o transporte.
• CERTIFIQUE-SE DE QUE A LANTERNA É DESLIGADA CORRETAMENTE APÓS QUALQUER UTILIZAÇÃO E ANTES DO ARMAZENAMENTO.
⚠ **AVISO:** PARA EVITAR QUE A LANTERNA VENHA A ACENDER-SE ACIDENTALMENTE, RECOMENDAMOS QUE DESAPERTE COMPLETAMENTE A TAMPA DE ROSCA (FIGURA 1-E).
• Se estiver a prever um período prolongado sem utilização, recomendamos que carregue bateria a cada 3 meses
• Antes de mergulhar, certifique-se de que a tampa está hermeticamente fechada
• A ocorrer vazamento de água ou na eventualidade de anomalia, entre em contato com o Revendedor Mares onde adquiriu a lanterna ou num Centro de Assistência Técnica da Mares.

MANUTENÇÃO DE ROTINA
• Lave a parte externa da lanterna em água doce após cada mergulho, sem desmontá-la.
Coloque a lanterna num local fresco e seco e onde a temperatura não exceda jamais os 50°C.
⚠ **AVISO:** PARA EVITAR A POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE ELETRÓLISE, NÃO UTILIZE NEM GUARDE A LANTERNA EM CONTATO COM OBJETOS METÁLICOS.
• Periodicamente (pelo menos uma vez por ano ou após 200 horas de merg

AKUMULATORSKE BATERIJE
Svetilka ima vključen sistem za opozarjanje napolnjenosti baterije. Ko bateriji zmanjka moči, bo začelo svetilnobo utripati rdeče, preden se bo izklopilo.
Čas delovanja baterij je zagotovo 6 mesecev in je prikazan v preglednici 6. Na čas delovanja vpliva več faktorjev, kot so npr.: (A) Delovna temperatura, (B) Temperatura skladiščenja, (C) Obdobje, v katerem svetilka ni bila v uporabi, (D) Število ciklov polnjenja in praznjenja, (E) Uporaba že zabljenih baterij za ponovno polnjenje.

PONOVNO POLNJENJE BATERIJE
⚠ **OPOZORILO:** BATERIJE NE POLNITE V BLIŽINI VNETLJIVIH PREDMETOV IN/ALI IZDELKOV
• Odvijte pokrov (sl.1-E).
• V vhod na polnilniku vključite konektor Micro-USB (sl.1-D) in ga povežite z omrežnim adapterjem (priporočeno 5V1A) ali vašim računalnikom (500mA) - (sl.3).
• Rdeča LED-lučka v bližini povezave na polnilniku (sl.1-D) označuje, da je svetilka v stanju polnjenja.
• Ko bo polnjenje zaključeno, se bo prižgala zelena LED-lučka. Kabel USB odstranite in omrežnega adapterja (ali iz računalnika) in nato iz polnilnika.
⚠ **OPOZORILO:** DA BI PREPREČILI POŠKODBE SVETILKE, PREDMETOV ALI OSEB, MARES PRIPOROČA, DA SVETILKE NIKOLI NE PUSTITE POVEZANE Z BATERIJSKIM POLNILNIKOM VEČ KOT 3-5 UR (GLEJ OD PRIČAKOVANEGA ČASA POLNITVE.
• Popolnoma privijte pokrov (sl.1-E).

ZAMENJAVA AKUMULATORSKE BATERIJE - (SL.2)
Mares priporoča, da baterijo zamenja osebje pooblaščenega Maresovega servisa (www.mares.com).
⚠ **OPOZORILO:** NE UPORABLJAJTE DRUGE BATERIJE, KI NI IZDELANA ZA UPORABO S TEM IZDELKOM IN/ALI ORIGINALNE BATERIJE, ČE JE TA OKVARJENA ALI POŠKODOVANA.
• Odvijte pokrov (sl.1-D)
• Odvijte polnilnik (sl.1-D)
• V vrtljivo svetilko vstavite novo akumulatorski baterijo (sl.1-C).
⚠ **OPOZORILO:** PREPRIČAJTE SE, DA JE BATERIJA VSTAVLJENA SKLADNO Z OZNAČBO POLARNOSTI (SL.2).
• Popolnona privijte polnilnik (sl.1-D) .
⚠ **OPOZORILO:** PRI PRIVIJANJU BODITE ŠE POSEBEJ PREVIDNI, DA NE POŠKODUJETE PLASTIČNIH NAVOJEV POLNILNIKA (sl.1-D)
• Privijte pokrov (sl.1-E).

OPOZORILA
• Svetilke ne uporabljate zunaj vode.
• Iz svetilke odstranite baterije, če je dlje časa ne boste uporabljali oz. jih pred prevozom svetilke odstranite.
• POSKRBITE, DA JE SVETILKA PO VSAKI UPORABI IN PRED SKLADIŠČENJEM PRAVILNO IZKLOPLJENA.
⚠ **OPOZORILO:** DA BI PREPREČILI NEPRIČAKOVAN PRIŽIG SVETILKE, PRIPOROČAMO, DA POPOLNOMA ODVIJETE POKROV (sl.1-E).
• Če veste, da svetilke dlje časa ne boste uporabljali, priporočamo, da baterije znova napolnite vsake 3 mesece.
• Zaključni pokrov mora biti pred vsakim potopom tesno privit.
• Če pride do vdora vode ali v primeru okvare naprave, se obrnite na pooblaščenega Maresovega zastopnika, pri katerem ste kupili svetilko, ali na Maresov servisni center.

REDNO VZDRŽEVANJE
• Po vsakem potopu zunanjost svetilke izperite s svežo vodo in je ne razstavljajte. Svetilko shranite na hladnem in suhem mestu. Temperatura okolja naj nikoli ne preseže 50 °C.
⚠ **OPOZORILO:** DA BI PREPREČILI MOREBITNO ELEKTROLIZO, SVETILKE NE UPORABLJAJTE IN/ALI SHRANJUJTE TAKO, DA JE V STIKU S KOVINSKIMI PREMETI.
• Občasno (najmanj enkrat letno ali po 200 urah potapljanja) naj vse tesnilne obročke (sl. 1-C) pregledajo v pooblaščenem Maresovem servisu (www.mares.com).

GARANCIJA
Izdelki Mares imajo dvoletno garancijo za napake pri proizvodnji ali napake materiala. Vse garancijske zahtevke je treba predložiti pooblaščenemu prodajalcu Maresa skupaj z dokazilom o datumu nakupa (računom). Obiščite www.mares.com in poiščite svojega najbližjega prodajalca.
V garancijo ni vključena kemikalija uporaba ali uporaba za izposojo. Garancija ni prenosljiva.

RU EOS R – СВЕТ НОВЕЙШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

⚠ **ВНИМАНИЕ:** ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЁ НА БУДУЩЕЕ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: см. рис. 5 и таблицу 6

УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ
Луч света модели Eos 10R имеет угол 12 градусов. Луч света модели Eos 10RW имеет угол 120 градусов.

МНОГОРЕЖИМНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «MULTI-MODE »
Фонарь оснащен многорежимным переключателем. Всё, что надо для переключения режимов – это лёгкое движение переключателя («OFF» (ВЫКЛ.) на «HIGH" (1 053 люмен), «MID» (500 люмен), и в режим «SOS».
ПРИМЕЧАНИЕ: после примерно 3 секунд горения вы можете выключить фонарь из любого работчего режима одним простым нажатием.
⚠ **ВНИМАНИЕ:** НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ЛУЧ СВЕТА ПРЯМО В ГЛАЗА.
Выключатель фонаря оснащён визуальным индикатором уровня заряда батарейки: Зелёный индикатор означает полный заряд, жёлтый – половину полного заряда, а красный – недостаточный заряд.

АККУМУЛЯТОРЫ
Фонарь оборудован системой предупреждения об истощении источника питания. Если заряд батарейки истощён, при выключении фонаря индикатор выдаст серию красных вспышек.
Указанное в таблице 6 время горения фонаря от аккумулятора гарантируется на протяжении 6 месяцев. Время горения зависит от нескольких факторов, таких как: (A) Температура среды, (B) Температура хранения, (C) Период неиспользования фонаря, (D) Количество циклов разряда, (E) Использование старых аккумуляторов

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
⚠ **ВНИМАНИЕ:** ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ВДАЛИ ОТ ГОРЮЧИХ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЕМЫХ ПРЕДМЕТОВ
• Отверните запорную крышку (рис. 1-E).
• Присоедините разъём micro-USB к гнезду на зарядной плате (рис. 1-D) и подключите его к сетевому адаптеру (рекомендованный тип - 5V1A) или к своему компьютеру (500mA) - (рис. 3).
• Свечение красного светодиода, находящегося на плате рядом с гнездом означает, что происходит зарядка аккумулятора (рис. 1-D).
• После завершения зарядки вместо красного загорится зелёный светодиод. Отключите шнур USB от сетевого адаптера (или компьютера), а потом и от фонаря.
⚠ **ВНИМАНИЕ:** ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ФОНАРЯ, ИНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ЛЮДЕЙ, МАРЕС РЕКОМЕНДУЕТ НЕ ОСТАВЛЯТЬ ФОНАРЬ НА ЗАРЯДКЕ БОЛЕЕ 3-5 ЧАСОВ СВЕРХ РАСЧЁТНОГО ВРЕМЕНИ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА.
• Полностью закрутите запорную крышку (рис. 1-E).

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА – (РИС.2)
Mares рекомендует производить замену аккумулятора в фирменном сервис-центре Mares (найти ближайший центр можно на сайте www.mares.com).
⚠ **ВНИМАНИЕ:** НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АККУМУЛЯТОРЫ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ФОНАРЯ, А ТАКЖЕ ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ДЕФОРМАЦИИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ.
• Отверните запорную крышку (рис. 1-E).
• Отверните зарядную плату (рис. 1- D).
• Вставьте новый аккумулятор в корпус фонаря (рис. 1-C).
⚠ **ВНИМАНИЕ:** ВСТАВЛЯЯ АККУМУЛЯТОР, УБЕДИТЕСЬ В СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ (рис. 2).
• Полностью закрутите зарядную плату (рис. 1-D).
⚠ **ВНИМАНИЕ:** ЗАКРУЧИВАЯ ЗАРЯДНУЮ ПЛАТУ С ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ПЛАСТМАССОВУЮ РЕЗЬБУ (РИС.1-D).
• Полностью закрутите запорную крышку (рис. 1-E).

ВНИМАНИЕ!
• Не используйте фонарь вне водной среды.
• Помещая фонарь на длительное хранение или готовя его к транспортировке, выньте из него аккумулятор.
• ВСЯКИЙ РАЗ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРЕД ПОМЕЩЕНИЕМ НА ХРАНЕНИЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ФОНАРЬ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ВЫКЛЮЧЕН.
⚠ **ВНИМАНИЕ:** ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ФОНАРЯ СЛЕДУЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕРНУТЬ ЗАПОРНУЮ КРЫШКУ (рис. 1-E).
• При длительном неиспользовании фонаря рекомендуется подзаряжать аккумулятор каждые 3 месяца.
• Перед каждым погружением проверяйте надёжно ли закрыта концевая крышка.
• В случае затекания фонаря или его некорректной работы пожалуйста свяжитесь с дилером, у которого вы приобрели фонарь, или сервис-центром Mares.

ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Опреснайте фонарь после каждого погружения, не разбирая его. Храните фонарь в сухом прохладном месте, ни при каких обстоятельствах не допуская его нагрева выше 50°C.
⚠ **ВНИМАНИЕ:** ВО ИЗБЕЖАНИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРЯМОГО КОНТАКТА ФОНАРЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ.
• Периодически (не реже раза в год или после каждых двухсот погружений) проверяйте в фирменном сервис-центре Mares (www.mares.com) состояние o-рингов.

ГАРАНТИЯ
Изделия Mares защищены двухлетней гарантией от некачественной сборки и дефектных материалов. Все гарантийные обращения следует подавать с датированным подтверждением покупки в фирменный дилерский пункт. Найти ближайшего дилера вы можете на сайте www.mares.com. Гарантия не передаётся со сменой владельца и не распространяется на изделия, находящиеся в прокате или коммерческом использовании.

TR EOS R - YENİ NESİL FENER

⚠ **UYARI:** KULLANIMDAN ÖNCE TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUN VE ÜRÜNLE BİRLİKTE SAKLAYIN.
TEKNİK ÖZELLİKLER: Bkz. Resim 5 ve Tablo 6

HUZME AÇISI
Eos 10R, 12 derecelik huzme açısına sahiptir. Eos 10RW, 120 derecelik huzme açısına sahiptir

"ÇOKLU MOD" DÜĞME
Fenerin farklı modlarına sahip düğmesi bulunur. "KAPALI", "YÜKSEK" (1.053 lümen) , "ORTA" (500 lümen) ve "SOS" modları arasında geçiş yapmak için tek yapmanız gereken düğmeye basmak.
NOT: 3 saniye kullanımdan sonra tek bir basışla "AÇIK" modlarından doğrudan "KAPALI" moduna geçebilirsiniz.
⚠ **UYARI:** IŞIK HUZMESİNİ DOĞRUDAN GÖZÜNÜZE TUTMAYIN.
Anahtar aynı zamanda Pil Şarjı ile ilgili Görsel Gösterge sunar: Yeşil = Tam Şarj; Sarı = Yarım Şarj; Kırmızı = Düşük Şarj.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLER
Fenerin "Düşük Pil Uyarısı" sistemi bulunur. Pil güçü tükendiğinde, kapatmadan önce ışık anahtarı kırmızı yanıp sönecektir.
Tablo 6'da gösterilen pil takımının yanma süresi 6 ay boyunca garantilidir. Yanma süresi şunun gibi çeşitli etkenlerden etkilenebilir: (A) Çalışma sıcaklığı, (B) Saklama sıcaklığı, (C) Kullanılmama kullanılmadığı süre, (D) Şarj ve deşarj döngüsü sayısı, (E) Kullanılmış şarj edilebilir pillerin kullanımı.

PİLİN ŞARJ EDİLMESİ
⚠ **UYARI:** PİLİ ALEV ALABİLİR NESNELERİN VE/VEYA ÜRÜNLERİN YANINDA ŞARJ ETMEYİN
• Kapağın vidasını açın (Res.1-E).
• Micro USB konektörünü şarj ünitesindeki porta takın (Res. 1-D) ve ağ adaptörüne (5V1A, önerilir) veya bilgisayara (500 mA) bağlayın - (Res. 3).
• Şarj ünitesindeki bağlantının yanındaki kırmızı LED (Res. 1-D) fenerin şarj olduğunu gösterir
• Şarj tamamlandığında, yeşil LED yanar. USB kablosunu ağ adaptöründen (veya bilgisayardan) ve ardından şarj ünitesinden çıkartın.
⚠ **UYARI:** FENERİN, ESYALARIN VEYA İNSANLARIN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN MARES FENER ŞARJ ÖLDUKTAN SONRA ŞARJ CİHAZINDA ASLA 3-5 SAATTEN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN MARES FENER ŞARJ ÜNİTESİNİ ÖNERİR.
• Kapağın vidasını tam olarak kapatın (Res.1-E).

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ - (RES.2)
Mares pil takımını Mares Yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmesini öneri.
⚠ **UYARI:** BU ÜRÜN İÇİN TASARLANMAMIŞ VE/VEYA CİDDİ HASAR GÖRMÜŞ DİĞER PİLLERİ KULLANMAYIN.
• Kapağın vidasını açın (Res.1-E).
• Şarj ünitesinin vidasını açın (Res.1-D)
• Yeni şarj edilebilir pili fenere yerleştirin (Res. 1-C).
⚠ **UYARI:** PİLİN KUTUPLARI DOĞRU TARAFA BAKACAK ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLDİĞİNDEN EMİN OLUN. (RES. 2).
• Şarj ünitesinin vidasını tam olarak kapatın (Res.1-D).
⚠ **UYARI:** ŞARJ ÜNİTESİNİN PLASTİK PARÇALARINA HASAR VERMEMEK İÇİN SIKARKEN ÇOK DİKKAT EDİN (Res.1-D)
• Kapağın vidasını sıkın (Res.1-E).

UYARILAR
• Feneri suyun dışında kullanmayınız.
• Fener uzun bir süre kullanılmayacaksa taşıma sırasında pillerini çıkartın.
• HER KULLANIMDAN SONRA VE SAKLAMADAN ÖNCE FENERİN KAPATILDIĞİNİ KONTROL EDİN.
⚠ **UYARI:** FENERİN YANLIŞLIKLA AÇILMASINI ENGELLEMEK İÇİN KAPAĞIN VİDASINI TAMAMEN AÇMANIZI ÖNERİRİZ (Res.1-E).
• Feneri uzun bir süre kullanmayacaksanız pili her 3 ayda bir şarj etmenizi öneririz
• Her dalış öncesinde uçtaki kapağın sıkıca kapatıldığından emin olun
• Icine su sızarsa veya arıza meydana gelirse feneri satın aldığınız Mares Bayisi veya Mares Servis Merkezi ile irtibata geçmenizi öneririz.

RUTİN BAKIM
• Her dalıştan sonra feneri sökmeden tatlı su ile durulayın. Feneri kuru ve serin yerde muhafaza ediniz.
Sıcaklık asla 50°C'yi aşmamalıdır.
⚠ **UYARI:** ELEKTROLİZ MEYDANA GELMEMESİ İÇİN FENERİ METAL NESNELERLE TEMAS HALİNDE KULLANMAYIN VEYA SAKLAMAYIN.
• Periyodik olarak (yılda bir kez veya 200 saatlik dalıştan sonra), o-halkalarının sağlamlığını (Res.1-C) Mares Servis Merkezinde (www.mares.com) kontrol ettirin.

GARANTİ
Mares ürünü üretimden veya malzemeden kaynaklanan kusurlara karşı iki yıl garantilidir. Bütün garanti talepleri ürünün Yetkili Mares bayisinden satın alındığı tarihi gösteren belgeyle birlikte yapılmalıdır. Size en yakın bayi için www.mares.com adresini ziyaret edin.
Ticari ve Kiralamaya yönelik kullanım kapsanmaz. Garanti başkasına devredilemez.

KO EOS R – NEPREKOSTLJIVA GENERACIJA POTAPČAŠKIH SVITILEN

⚠ **UPOZORNÉN:** NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY A NÁSLEDNĚ JE USCHOVEJTE.
TECHNICKÉ ÚDAJE: Viz obr. 5 a tab. 6

ŠÍŘKA SVĚTELNÉHO KUŽELE
Svítilna Eos 10R má šířku světelného kužele 12°. Svítilna Eos 10RW má šířku světelného kužele 120°.

PŘEPÍNAČ S VÍCE REŽIMY
Potápěčská svítilna má přepínač, kterým lze nastavit různé režimy. Posouváním přepínače můžete volit mezi režimy OFF, HIGH (1.053 lumenů), MID (500 lumenů) a SOS.
POZNÁMKA: Po 3 sekundách používání můžete přejít z některého z režimů v zapnutém stavu do režimu OFF (vypnuto) jednoduchým stiskem přepínače.
⚠ **VAROVÁNÍ:** NIKDY NESMĚRUJTE PAPRSEK SVÍTILNY PŘÍMO DO OČÍ
Tento spínací současně poskytuje i vizuální indikaci stavu nabití baterie: zelená = plně nabitá baterie; žlutá = baterie z poloviny nabitá; červená = vybitá baterie

DOBÍJECÍ BATERIE
Svítilna je vybavena systémem upozornění na vybitou baterii ("Low Battery Alert"). Je-li vybitá baterie, svítilna začne blikat červeně před tím, než se zcela vypne.
Doba svícení při nabité baterii uvedená v tab. 6 je zaručena po dobu 6 měsíců. Doba svícení ovlivňuje řada faktorů, jako např.: (A) Provozní teplota, (B) Teplota skladování, (C) Doba, po kterou nebyla svítilna používána, (D) Počet
cyklů vybíjení a dobíjení, (E) Používání dobíjecích baterií

DOBÍJENÍ BATERIE
⚠ **VAROVÁNÍ:** NEDOBÍJEJTE BATERIE V BLÍZKOSTI HOŘLAVÝCH PŘEDMĚTŮ.
• Odšroubujte uzavírací kryt (obr. 1-E).
• Do portu na dobíjecí základně zapojte mikro USB konektor (obr. 1-D) a základnu připojte k síťovému adaptéru (doporučeno 5V1A) nebo k počítači (500 mA) - (obr. 3).
• Červená kontrolka LED v blízkosti přípojení na dobíjecí základně (obr. 1-D) indikuje, že se svítilna nabíjí.
• Po úplném nabití se rozsvítí zelená kontrolka LED. Odpojte USB kabel od síťového adaptéru (nebo z počítače) a poté od dobíjecí základny.
⚠ **VAROVÁNÍ:** ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ SVÍTILNY, PŘEDMĚTŮ NEBO K PORANĚNÍ OSOB, SPOLEČNOST MARES NEDOPORUČUJE NECHÁVAT SVÍTILNU PŘIPOJENOU K NABÍJEČCE DÉLE NEŽ 3-5 HODIN OD DOBY, KDY JE OČEKÁVANO JEJÍ PLNÉ NABITÍ.
• Zašroubujte uzavírací kryt (obr. 1-E).

VÝMĚNA DOBÍJECÍ BATERIE - (OBR. 2)
Společnost Mares doporučuje nechat vyměnit baterie u autorizovaného servisního střediska Mares (www.mares.com).
⚠ **VAROVÁNÍ:** NEPOUŽÍVEJTE BATERIE, KTERÉ NEJSOU URČENÉ PRO TENTO VÝROBEK A/NEBO KTERÉ JSOU VÁŽNĚ POŠKOZENÉ.
• Odšroubujte uzavírací kryt (obr. 1-E).
• Odšroubujte dobíjecí základnu (obr. 1-D)
• Vložte novou dobíjecí baterii do těsa svítilny (obr. 1-C).
⚠ **VAROVÁNÍ:** ZKONTROLUJTE, ZDA JE BATERIE VLOŽENA SE SPRÁVNOU POLARITOU (OBR. 2).
• Zašroubujte dobíjecí základnu (obr. 1-D).
⚠ **VAROVÁNÍ:** PŘI DOTAHOVÁNÍ DBEJTE OPATRNOSTI, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ PLASTOVÝCH ZÁVITŮ DOBÍJECÍ ZÁKLADNY (obr. 1-D)
• Zašroubujte uzavírací kryt (obr. 1-E).

VAROVÁNÍ
• Nepoužívejte svítilnu mimo vodní prostředí.
• Jestliže nebudete svítilnu delší dobu používat (připadně při přepravě), vyjměte z ní baterie.
• PO KAŽDÉM POUŽITÍ A PŘED USKLADNĚNÍM VŽDY ZKONTROLUJTE, ZDA JE SVÍTILNA SPRÁVNĚ VYPNUTÁ.
⚠ **VAROVÁNÍ:** ABY NEDOŠLO K NÁHODNÉMU ZAPNUTÍ SVÍTILNY, DOPORUČUJEME ZCELA VYŠROUBOVAT UZAVÍRACÍ KRYT (obr. 1-E).
• Jestliže nebudete svítilnu delší dobu používat, doporučujeme kabelu 3 měsíce dobít baterii.
• Před každým ponorem se ujistěte, že je kryt náležitě uzavřen.
• V případě pronikání vody nebo poruchy funkce se obraťte na prodejce Mares, u kterého jste svítilnu zakoupili, nebo na autorizovaný servis Mares.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
• Po každém ponoru opláchněte vnější stranu svítilny čistou vodou. Nerozebírejte ji. Uchovávejte svítilnu na suchém a chladném místě a nikdy ji nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
⚠ **VAROVÁNÍ:** ABYSTE PŘEDEŠLI PŘÍPADNÉ ELEKTROLÝZE, ZABRAŇTE STYKU SVÍTILNY S KOVOVÝMI PŘEDMĚTY.
• Pravidelně (alespoň jednou ročně nebo po 200 hodinách ponorů nechte v servisním středisku Mares (www.mares.com) zkontrolovat celistvost těsnicích O-kroužků (obr. 1-C).

ZÁRUKA
Výrobky Mares mají dvouletou záruku na výrobní a materiálové vady. V případě reklamace je nutno předložit autorizovanému prodejci Mares účtenku s uvedeným datem prodeje. Nejbližšího prodejce naleznete na stránkách www.mares.com.
Na komerční používání a pronajímání se záruka nevztahuje. Záruka je nepřenosná.

HR EOS R - VRHUNSKO OSVJETLJENJE

⚠ **UPOZORENJE:** PRIJE UPORABE PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE I ČUVAJTE IH S PROIZVODOM.
TEHNIČKE ZNAČAJKE: Pogledajte Sl. 5 i tablicu 6

KUT SNOPA SVJETLOSTI
Eos 10R ima kut snopa svjetlosti od 12 stupnjeva. Eos 10RW ima kut snopa svjetlosti od 120 stupnjeva.

"MULTI-MODE" PREKIDAČ
Svjetiljka sadrži prekidač s različitim načinima rada. Sve što je potrebno je lagani pritisak na prekidač kako bi se prebacio s "OFF" na način rada "HIGH" (1.053 lumena), "MID" (500 lumena) i "SOS".
NAPOMENA: Nakon otprilike 3 sekundi uporabe, možete jednim pritiskom prebaciti izravno s jednog od "ON" načina rada na "OFF".
⚠ **UPOZORENJE:** NIKAD NE USMJERAVAJTE ZRAKA SVJETLOSTI IZRAVNO U OČI.
Prekidač također pruža i vizualnu indikaciju napunjenosti baterije: Zeleno = Baterija potpuno puna; Žuto = Baterija do pola puna; Crveno = Baterija prazna

PUNJIVE BATERIJE
Svjetiljka sadrži sustav "Low Battery Alert" (upozorenje o ispražnjenim baterijama). Kad se baterija isprazni, prekidač bljeska crveno prije isključenja svjetiljke.
Zajamčeno vrijeme rada baterija prikazanih u Tablici 6 je 6 mjeseci. Na trajanje rada mogu utjecati određeni čimbenici, poput: (A) Radna temperatura, (B) Temperatura na kojoj su pohranjene, (C) Period u kojem svjetiljka nije korištena, (D) Broj ciklusa punjenja i pražnjenja, (E) Uporaba punjivih baterija

PUNJENJE BATERIJE
⚠ **UPOZORENJE:** NE PUNITE BATERIJE BLIZU ZAPALJIVIH PREDMETA I/ILI PROIZVODA
• Odvijte poklopac (Sl. 1-E).
• Uključite Micro-USB priključak u utičnicu na punjaču (Sl. 1-D) i priključite ga na mrežni adapter (preporučeno 5V 1A) na vašem komputeru (500mA) - (Sl. 3).
• Crvena LED zored priključka na punjaču (Sl. 1-D) označava da se svjetiljka puni.
• Kad je punjenje završeno, uključuje se zelena LED. USB kabel s mrežnog adaptera (ili s komputora), a zatim s punjača.
⚠ **UPOZORENJE:** KAKO BI SE SPRIJEČILO OŠTEĆENJE SVJETILJKE, PREDMETA ILI OZLJEDE LJUDI, TVRTKA MARES PREPORUČUJE DA NIKAD NE OSTAVITE SVJETILJKU PRIKLJUČENU NA PUNJAČ BATERIJA VIŠE OD 3-5 SATI NAKON OČEKIVANOG VREMENA POTPUNOG PUNJANJA.
• Potpuno zavijte poklopac (Sl. 1-E).

ZAMJENA PUNJIVE BATERIJE - (SL. 2)
Tvrtka Mares preporučuje da se baterija zamijeni u Mares ovlaštenom servisnom centru (www.mares.com).
⚠ **UPOZORENJE:** NE KORISTITE DRUGE BATERIJE KOJE NISU NAMIJENJENE ZA PROIZVOD I/ILI SU OZBILJNO UDARENE ILI OŠTEĆENE.
• Odvijte poklopac (Sl. 1-E).
• Odvijte punjač (Sl. 1-D)
• Umetnite novu punjivu bateriju u tijelo svjetiljke (Sl. 1-C).
⚠ **UPOZORENJE:** PROVJERITE DA JE BATERIJA ISPRAVNO UMETNUTA U ODNOSU NA POLARITET (SL. 2).
• Potpuno zavijte punjač (Sl. 1-D).
⚠ **UPOZORENJE:** BUĐITE POSEBNO PAŽLJIVI PRILIKOM ZATEZANJA KAKO BISTE IZBJEGLI OŠTEĆENJE PLASTIČNIH NAVOJA NA PUNJAČU (Sl. 1-D)
• Zavijte poklopac (Sl. 1-E).

UPOZORENJA
• Ne koristite svjetiljku izvan vode.
• Ako se lampa neće koristiti duže vrijeme te tijekom transporta izvadite baterije.
• UVJERITE SE DA JE LAMPA NAKON SVAKE UPORABE I PRIJE ODLAGANJA PRAVILNO ISKLJUČENA.
⚠ **UPOZORENJE:** KAKO BISTE SPRIJEČILI SLUČAJNO UKLJUČENJE SVJETILJKE, PREPORUČUJEMO DA PTPUNO ODVIJETE POKLOPAC (Sl. 1-E).
• Ako predviđate dulji period bez uporabe, preporučujemo da napunite bateriju svaka 3 mjeseca.
• Prije svakog ronjenja, uvjerite se da je poklopac čvrsto zatvoren.
• Ako dode do curenja vode ili u slučaju kvara, kontaktirajte Mares trgovca gdje ste kupili svjetiljku ili Mares servisni centar.

RUTINSKO ODRŽAVANJE
• Isperite vanjski dio svjetiljke slatkom vodom nakon svakog zarona, bez rastavljanja. Svjetiljku čuvajte na hladnom i suhom mjestu gdje temperatura nikad ne može prijeći 50 °C.
⚠ **UPOZORENJE:** KAKO BISTE SPRIJEČILI MOGUĆU POJAVU ELEKTROLIZE, NE KORISTITE I/ILI ČUVAJTE SVJETILJKU U KONTAKTU S METALNIM PREDMETIMA.
• Periodički (najmanje jednom godišnje ili nakon 200 sati ronjenja) neka Mares servis (www.mares.com) provjeri stanje o-brtvi (Sl. 1-C).

JAMSTVO
Proizvodi tvrtke Mares dolaze s dvogodišnjim jamstvom od pogreški u proizvodnji ili materijalima. Svi jamstveni zahtjevi moraju se, zajedno s potvrdom o kupovini (računu), poslati ovlaštenom trgovcu Mares proizvoda. Za vama najbližeg trgovca, posjetite www.mares.com.
Komercijalna uporaba i iznajmljivanje nisu pokriveni jamstvom. Jamstvo nije prenosivo.

BG EOS R - ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ ОСВЕТЛЕНИЕ

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ГИ СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗАЕДНО С ПРОДУКТА.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ: Виж Фиг. 5 и таблица 6

ЪГЪЛ НА ЛЪЧА
Eos 10R има ъгъл на лъча от 12 градуса. Eos 10RW има ъгъл на лъча от 120 градуса.

МУЛТФУНКЦИОНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
Прожекторът притежава превключвател с различни режими. Достатъчно е само да придвижите превключвателя между режимите „ИЗКЛ", „СИЛЕН" (1 053 лумена), "СРЕДЕН" (500 лумена) и "SOS"
ЗАБЕЛЕЖКА: След около 3 секунди можете да изключите директно всеки от режимите чрез просто натискане на превключвателя.
⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** НИКОГА НЕ НАСОЧВАЙТЕ СВЕТЛИННИЯ ЛЪЧ ДИРЕКТНО КЪМ ОЧИТЕ СИ.
Превключвателят дава също визуална индикация за заряда на батерията: Зелено = пълна батерия; жълто = половин батерия; червено = слаба батерия

ЗАРЕЖДАЕМИ БАТЕРИИ
Прожекторът притежава система за предупреждение за изтощена батерия. Когато зарядът на батерията се изчерпи, превключвателят ще мига в червено преди прожекторът да се изключи.
Времето за разряд на комплекта батерии, показан в таблица 6 е гарантирано поне 6 месеца. Времето за разряд може да се повлияе от фактори като: (A) - работна температура, (B) - температура на съхранение, (C) - период, в който прожекторът не е използван, (D) - броят на зарядно-разрядните цикли, (E) - използване на употребявани батерии

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА
⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** НЕ ЗАРЕЖДАЙТЕ БАТЕРИЯТА В БЛИЗОСТ ДО ЗАПАЛИМИ ВЕЩЕСТВА ИЛИ ПРЕДМЕТИ
• Развийте капачката (Фиг. 1-E).
• Включете micro USB конектора към гнездото на зареждащото устройство (Фиг. 1-D) и го свържете с мрежата (или компютъра) (за препоръчване 5V1A) или към Вашия компютър (500 mA) - (Фиг. 3).
• Червеният светодиод до гнездото на зареждащото устройство (Фиг. 1-D) показва, че прожекторът се зарежда.
• Когато зарядът е завършен, светва зелен светодиод. Откачете USB кабела първо от мрежовия адаптор (или компютъра) и след това от зареждащото устройство.
⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ЩЕТИ ПО ПРОЖЕКТОРА, ДРУГИ ПРЕДМЕТИ ИЛИ ХОРА, МАРЕС ВИ ПРЕПОРЪЧВА НИКОГА ДА НЕ ОСТАВЯТЕ ПРОЖЕКТОРА ВКЛЮЧЕН КЪМ ЗАРЕЖДАЩОТО УСТРОЙСТВО ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 3-5 ЧАСА СЛЕД ОЧАКВАНОТО ВРЕМЕ ЗА ПЪЛНО ЗАРЕЖДАНЕ.
• Затегнете здраво капачката (Фиг. 1-E).

СМЯНА НА ЗАРЕЖДАЕМАТА БАТЕРИЯ (ФИГ. 2)
Mares Ви препоръчва батерията бързо да бъде сменен в сервизен център на Mares (www.mares.com).
⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДРУГА БАТЕРИЯ, КОЯТО НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПРОДУКТА И/ИЛИ Е СЕРИОЗНО УВРЕДЕНА.
• Развийте капачката (Фиг. 1-E).
• Развийте гнездото за зареждащото устройство (Фиг. 1-D)
• Поставете новата батерия в корпуса на прожектора (Фиг. 1-C).
⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ БАТЕРИЯТА Е ПОСТАВЕНА С ПРАВИЛНАТА ПОЛЯРНОСТ (ФИГ. 2).
• Затегнете здраво зареждащото устройство (Фиг. 1-D).
⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ВНИМАВАЙТЕ ПРИ ЗАТЯГАНЕТО ДА НЕ УВРЕДИТЕ ПЛАСТМАСОВАТА РЕЗБА НА ЗАРЕЖДАЩОТО УСТРОЙСТВО (ФИГ. 1-D)
• Затегнете капачката (Фиг. 1-E).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Не използвайте прожектора извън водата.
• Махайте батерията ако прожекторът няма да бъде използван дълго време или при транспорт.
• СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА ИЛИ ПРЕДИ СЪХРАНЯВАНЕ СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ПРОЖЕКТОРЪТ Е ИЗКЛЮЧЕН.
⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НЕВОЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЖЕКТОРА ВИ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА ОТВИЕТЕ КАПАЧКАТА (ФИГ. 1-E).
• Ако очаквате продължителни периоди, в които прожекторът няма да се използва, Ви препоръчваме да зареждате батерията на всеки 3 месеца
• Проверявайте дали капачката