

RIFF TL Micro Tauchlampe

Technische Details und Bedienungsanleitung

◆ LED:	CREE XPL-Hi V3
◆ Helligkeit:	140 (mit Batterie) - 500 Lumen (mit Akku Typ 14500)
◆ Ausgangspegel:	An/Aus
◆ Laufzeit:	1,2 Std. mit Batterie / 1 Std. mit Akku Typ 14500
◆ Reflektor:	Hochglanz Aluminiumreflektor
◆ Linse / Lampenkörper:	Hartglas / Aircraft-Aluminium
◆ Lichtstrahlwinkel:	10° Spot
◆ Batterie:	1x AA (im Lieferumfang) / 1x Akku 14500 (optional)
◆ Betriebsspannung:	1,5 V bis 3,7 V
◆ Wasserdichte:	bis zu 200 Meter
◆ Abmessungen:	97 mm (Länge) * 27 mm (Durchmesser des Lichtkopfes)
◆ Gewicht:	in Luft: ca. 90g. ohne Akku / Batterie

Akku Warnung:

Helligkeit geht auf ca. 25% Leuchtstärke wenn die Batterie/Akku Leistung zu niedrig ist.

Einlegen vom Akku:

1. Entfernen Sie bei einem neuen Akku/Batterie die Schutzfolie
2. Halten Sie den Lichtkörper mit dem Lichtkopf nach oben, schrauben Sie den Kopf ab.
3. Entfernen Sie die/den verbrauchte/n Batterie / Akku und ersetzen Sie sie diesen durch einen neue oder laden Sie den gebrauchten Akku. **LADEN SIE NIE EINE BATTERIE! NUR AKKUS DES TYP 14500.**
Der Plus-Pol muss dabei Richtung Lampenkopf zeigen.
4. Schrauben Sie den Lampenkopf auf das Unterteil. Ziehen Sie nicht zu fest an, um den O-Ring nicht zu beschädigen.

Ein- / Aus-Schalten:

Um die Lampe einzuschalten, den Unterteil der Lampe bis zum Anschlag in Uhrzeigerichtung zudrehen.

Um die Lampe auszuschalten, den Unterteil der Lampe ca. ½ Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

Dabei jeweils das Oberteil der Lampe festhalten.

VORSICHT:

1. Bitte versuchen Sie niemals, die Lampe selbst zu reparieren oder zu modifizieren.
2. Bitte behandeln Sie die Leuchtmittel vorsichtig, um Bruch zu vermeiden. Beim Anschlagen können das Leuchtmittel oder das Frontglas brechen oder splintern. Splitter können Augen- und Hautverletzungen verursachen.
3. Bitte überprüfen Sie das Licht regelmäßig auf scharfe Kanten, Kratzer oder Beschädigungen der Oberfläche oder des O-Rings, da dies dazu führen kann, dass die Lampe unter Druck flutet. Bitte schmieren Sie den O-Ring, und ersetzen Sie ihn rechtzeitig. (Vermeiden Sie es, Schmiermittel auf der Leiterplatte oder des Batteriefachs aufzubringen, da dies die Leitfähigkeit beeinträchtigen könnte.)
4. Bitte spülen Sie die Produktoberfläche nach jedem Gebrauch gründlich durch und lassen Sie ausreichend Zeit, damit sie vor der Lagerung trocknen kann.
5. Bitte entfernen Sie die Batterie aus dem Batteriefach für den Transport oder die Lagerung.

Legen Sie den Akku/Batterie nicht ins Feuer oder setzen Sie ihn keiner direkten Hitze aus. Befeuchten Sie den Akku/Batterie nicht.

Bitte laden Sie den Akku nach jeder Benutzung oder einmal alle drei Monate, um eine Tiefentladung zu vermeiden.

6. Bitte lassen Sie das Licht niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.

7. Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren auf.

8. Bitte strahlen Sie niemals das Licht auf das menschliche oder tierische Auge.

9. Um zu verhindern, dass die Lampe durch Überhitzung beschädigt wird, decken Sie den Lichtkopf nicht ab oder blockieren Sie ihn nicht, wenn das Licht eingeschaltet ist.

10. Im Falle einer unbeabsichtigten Überflutung entfernen Sie bitte die Batterie/Akku und trocknen Sie die Lampe und das Batteriefach so schnell wie möglich, um Sekundärschäden zu vermeiden.

GARANTIE

Informationen zum Umgang mit Garantieartikeln erhalten Sie von Ihrem Händler vor Ort.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Verkäufer.

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate. Die Gewährleistungszeit 24 Monate.

Bewahren Sie für Garantieansprüche den Kaufbeleg auf!

Die Garantie ist nicht übertragbar an dritte bei Wiederverkäufen.

Importiert von:

Dive-Markt

Eyendorfer Str. 8

D-21376 Salzhausen