

Gebrauchs- und Pflegehinweise für Tauchtaschen- und Rucksäcke

- Bedenken Sie beim Packen eine sinnvolle Gewichtsverteilung
- Überladen Sie Ihre Tasche / Ihren Rucksack nicht – das zulässige Gewicht eines Gepäckstückes auf Flugreisen (31,5 kg) ist nicht zwangsläufig das zulässige Ladegewicht Ihrer Tasche /Ihres Rucksacks
- **Kontrollieren Sie den einwandfreien Zustand Ihres Gepäckstückes nach einem Flug oder einer Schiffsreise genau – bei Beschädigungen die aufgrund des Transportes entstanden sind – Risse im Material oder abgerissene Griffe und Schlaufen – haftet der Transportführer, also die Fluggesellschaft oder die Reederei, nicht der Hersteller oder Verkäufer des Artikels**
- Reinigen Sie das Gewebe und die Reißverschlüsse von Verschmutzungen oder Salzurückständen mit klarem Wasser – Reißverschlüsse sollen danach mit einem speziellen Pflegemittel (Zip Care) behandelt werden
- Reißverschlüsse dürfen nicht mit Gewalt geschlossen werden (wenn Taschen zu voll „gestopft“ werden). Entsprechende Beschädigungen (ausgerissener Zahn) zählen nicht zur Garantie- oder Gewährleistung des Herstellers oder Verkäufers.
- Rollen und Räder sind regelmäßig zu fetten oder zu ölen
- Schlösser und andere Verschlusstechniken für Reißverschlüsse sind sachgerecht und sorgsam anzubringen