SUBGEAR

PROLIGHT XP

SUBGEAR PROLIGHT XP
Taucherlampe -
Kurzanleitung

Willkommen bei SUBGEAR und danke, dass Sie sich für die PROLIGHT XP Taucherlampe von SUBGEAR entschieden haben.
Die Tauchlampe SUBGEAR PROLIGHT XP liefert mit einer 5 Watt LED ein hochintensives Licht über eine unglaublich lange Brennzeit. Das robuste Gehäuse weist nicht nur ein ansprechbares Design auf, sondern sorgt für eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit. Die integrierte Elektronik mit Stromregelkreis maximiert die Leuchtkraft der LED während 14-18 Stunden. Zudem werden für die PROLIGHT XP drei herkömmliche Batterien der Größe C eingesetzt, welche Weltweit verfügbar sind.
Die SUBGEAR PROLIGHT XP eignet sich bestens als Primärlampe für Sporttaucher oder Einsatzlampe für technisch ausgerichtete Taucher.

Technische Spezifikationen der Tauchlampe PROLIGHT XP

Lichtquelle	Hi-LED
Farbtemperatur	6000° K
Batterietyp	C Alkaline, nicht inkl.
Anzahl Batterien	3
Brenndauer	14-18 Stunden
Durchmesser	43,5 mm / 1,7 Zoll
Länge	192mm / 7,56 Zoll
Gewicht	240 Gramm ohne Batterien
Wasserdicht bis	120 Meter/ 393 Fuß
Ungefähre Lebensdauer der LED	50 000 Stunden

Bedienungsanleitung

Einschalten der SUBGEAR PROLIGHT XP Tauchlampe:
Drehen Sie das Gehäuse in Uhrzeigerrichtung, bis es handfest ist und die Lampe leuchtet. Überziehen Sie das Gehäuse nicht, da dies zu vorzeitigem Verschleiß und/oder Beschädigungen der O-Ringe führen kann.

VERWENDEN SIE NIE IRGENDWELCHE WERKZEUGE, UM DAS GEHÄUSE FESTZUZIEHEN

Ausschalten der SUBGEAR PROLIGHT XP Tauchlampe:
Drehen Sie das Gehäuse langsam in Gegenuhrzeigerrichtung, bis das Licht ausgeht. Nachdem das Licht aus ist, drehen Sie das Gehäuse nicht weiter. Wenn das Gehäuse zu weit gedreht wird, könnte Wasser in die SUBGEAR PROLIGHT XP Tauchlampe eindringen.

WARNUNG!
Dieses Produkt kann nur mit Alkali-Batterien verwendet werden. Die Verwendung von wiederaufladbaren Batterien kann Schäden oder eine Explosion verursachen. Nehmen Sie an der Taschenlampe keine Veränderungen vor. Führen Veränderungen zu Wassereintritt oder Funktionsstörungen, verfällt die Garantie.

Richtige Aufbewahrung:
Wird die Taschenlampe während eines längeren Zeitraums nicht gebraucht, entfernen Sie die Batterien, um mögliches Auslaufen zu verhindern.
Richtige Wartung:
Eine häufige Verwendung der Taschenlampe kann zu Austrocknung des O-Rings führen. Reinigen Sie die O-Ringe nur mit einem Wattetupfer und schmieren Sie die o-Ringe regelmäßig, um Rissbildung und Wassereintritt zu verhindern. Bitte spülen Sie die SUBGEAR PROLIGHT XP vor dem Einlagern mit Süßwasser.

SUBGEAR PROLIGHT XP Tauchlampe –
Garantie

Alle Garantieansprüche müssen mit datierter Kaufbescheinigung an einen autorisierten SUBGEAR – Händler gestellt werden.

Ihren nächstgelegenen Händler finden Sie auf www.subgear.de.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:
- Verlust
- Defekte, Schäden oder Verschleiß, bedingt durch normalen Gebrauch und Abnutzung.
- Schäden durch Einwirkung von übermäßiger Temperatur, intensivem Sonnenlicht oder korrosiven Chemikalien.
- Schäden durch unsachgemäße Wartung und Verwendung, Veränderungen, Fahrlässigkeit oder Unfall.
- Schäden durch Reparaturen, die nicht von SUBGEAR oder einem autorisierten SUBGEAR –Händler durchgeführt wurden.

Märkte der Europäischen Union: Die Garantie für dieses Produkt unterliegt den europäischen Gesetzen, die in den jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten in Kraft sind.

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in der Europäischen Union. EU- Richtlinie2002/96/EG und EN50419. Entsorgen Sie dieses Produkt bitte bei einer entsprechende Sammelstelle und helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen.